



MANUEL DE REPARATION DES APPUIES-TETE 7/9 pouces

La procédure suivante est à suivre lorsque suite à une mauvaise manipulation de vos appuie-têtes (effet de levier latéral sur les tiges) les fixations ont été endommagées.

Les pièces de rechange peuvent être obtenues auprès de la société BCIE SARL.

Matériel nécessaire :

- Tournevis plat
- Tournevis en croix
- Colle chaude (facultatif)



Déclipsez l'écran à l'aide d'un tournevis plat



Débranchez sa connectique
Ôtez les connecteurs



Ôtez la couverture simili cuir



Ôtez l'encadrement plastique



Ouvrez le boîtier où se trouvent les fixations



Remplacez et replacez les rails coulissants et les fixations



Remplacez les tiges, fixez les modérément, faites passer les câbles de connexions



Refermez le boîtier



Remplacez le mousse et la couverture simili-cuir



Refixez la couverture de préférence avec de la colle à chaud



Terminé !